# Исследование электронных ламп диода и триода

Александр Крупин 30 декабря 2020 г.

### 1 Снятие статической характеристики диода

Снимем вольт-амперную характеристику диода, занесем данные в таблицу (1), построим график (1). Для того чтобы рассчитать кривизну вольт-амперной характеристики, воспользуемся полиномиальным приближением экспериментальных точек. Производная от полученного полинома даст наиболее точное значение крутизны вольт-амперной характеристики диода (см. график (2)).

$I_a$ , MA	3,6	9,5	15,8	23,3	31,4	39,6	48,3	60,6	71,8	83,5	95,9	108,9
$U_a$ , B	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Таблица 1: Вольт-амперная характеристика диода




Рис. 1: Вольт-амперная характеристика диода




Рис. 2: Крутизна вольт-амперной характеристики диода

#### 2 Снятие статических характеристик триода

В случае триода, ток при постоянной температуре катода зависит от двух переменных: анодного и сеточного напряжений. Таким образом, для описания вольтамперной характеристики триода удобно изображать два семейства статических характеристик.

#### 2.1 Анодные характеристики

Снимем семейство анодных характеристик при некоторых конкретных значениях сеточного напряжения (см. график (3)). Стоит не забывать, что нельзя превышать предельную рассеиваемую мощность ( $P_{max} \approx 2.5$  В), также отметим это на графике.

#### 2.2 Сеточные характеристики

Снимем семейство сеточных характеристик при некоторых конкретных значениях анодного напряжения (см. график (4)). По-прежнему, не забываем про предельную мощность рассеяния.




Рис. 3: Анодная характеристика триода




Рис. 4: Сеточная характеристика триода

#### **2.3** Параметры $S, R_i, \mu$

Вводят следующие параметры:

$$S=rac{\partial I_a}{\partial U_c}$$
 — крутизна  $R_i=rac{\partial U_a}{\partial I_a}$  — внутреннее сопротивление

Сказанное в самом начале секции формально можно записать так:

$$I_a = f(U_a, U_c) \Rightarrow dI_a = \frac{\partial I_a}{\partial U_a} dU_a + \frac{\partial I_a}{\partial U_c} dU_c$$

Тогда можно связать введенные параметры можно так:

$$SR_i=\mu,$$
 где  $\mu=\left[rac{dU_a}{dU_c}
ight]_{I_a=const}-$  статический коэффициент

Значит должно быть справедливо равенство:

$$\frac{SR_i}{\mu} = 1$$

Проверим это, вычислив параметры  $S, R_i, \mu$ , используя полученные графики (3, 4). Будем рассматривать средние участки характеристик, тогда:

$$R_i(U_c = 0 \text{ B}) \approx 8.3 \text{ кОм}; \ R_i(U_c = -2 \text{ B}) \approx 8.5 \text{ кОм}; \ R_i(U_c = -4 \text{ B}) \approx 8.8 \text{ кОм}; \ R_i(U_c = 0 \text{ B}) \approx 7.1 \text{ кОм}; \ \Rightarrow R_i \approx 8.2 \text{ кОм}$$

$$S(U_a=70~{\rm B})\approx 2.6~{\rm mA/B};~S(U_a=90~{\rm B})\approx 2.7~{\rm mA/B};~S(U_a=110~{\rm B})\approx 2.8~{\rm mA/B};$$
  $\Rightarrow S\approx 2.7~{\rm mA/B}$ 

$$\mu(I_a = 1.5 \text{ mA}) \approx 25$$


Грубо говоря, равенство выполняется. Можно было сделать измерения точнее, пользуясь методом, который мы использовали для изучения крутизны диода.

## 3 Определение коэффициента усиления усилителя

Подадим на "вход" осциллографа сигнал с амплитудой  $U_{in} = 0.1$  В, далее пропустим этот сигнал через усилитель и выведем результат  $U_{out}$  на "выход" осциллографа. Посмотрим, как будет меняться коэффициент усиления в зависимости от частоты сигнала (см. график 5). Зафиксируем сопротивление нагрузки  $R_a = 50$  кОм. Видно, что при больших частотах K ухудшается. Это связано, в основном, с влиянием межэлектродных емкостей и индуктивностей вводов лампы.

$f$ , $\Gamma$ ц	100	500	$10^{3}$	$5 \cdot 10^3$	$10^{4}$	$2 \cdot 10^{4}$	$3 \cdot 10^{4}$	$4 \cdot 10^{4}$	$5 \cdot 10^4$	$6 \cdot 10^{4}$	$7 \cdot 10^{4}$
$U_{out}$ , B	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,74	1,68	1,6	1,51	1,41	1,31
K	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	17,4	16,8	16	15,1	14,1	13,1

Таблица 2: Зависимость K(f)



Pис. 5: Зависимость K(f)

Теперь посмотрим, как зависит коэффициент усиления от сопротивления нагрузки (см. график 6). Зафиксируем частоту  $f=10^3$  Гц. При больших значениях  $R_a/R_i$  дальнейшее увеличение  $R_a$  при постоянном  $E_a$  не дает роста K, так как это приводит к смещению рабочей точки на динамической анодно-сеточной характреистике ближе к основанию, где  $R_i$  возрастает, а  $\mu$  уменьшается.

$R_a$	, кОм	0,5	1	2	5	10	20	50	100	200	500	1000
$U_o$	$_{ut}$ , B	0,12	0,24	0,37	0,69	1,07	1,42	1,82	1,94	2,02	2,04	1,94
	K	1,2	2,4	3,7	6,9	10,7	14,2	18,2	19,4	20,2	20,4	19,4

Таблица 3: Зависимость  $K(R_a)$ 




Рис. 6: Зависимость K(R)

Оценим проходную емкость  $C_{ac}$  (емкость между анодом и сеткой). Из теории предельная частота, до которой триод может быть использован в режиме усилителя ,определяется выражением:

$$f_{\mathrm{пp}} = 25 \cdot rac{S}{K^2 \cdot C_{ac}}, \,\, \mathrm{M}\Gamma$$
ц. где  $S$  в м $\mathrm{A/B}, C_{ac}$  в п $\Phi$ 

Посмотрим на график (7), где нас интересуют лишь значения при  $0.1~\mathrm{M}\Gamma$ ц и  $0.2~\mathrm{M}\Gamma$ ц. В предположении, что наклон кривой не изменится к моменту, когда K=1, сделаем оценку емкости, пользуясь графиком и формулой выше:

$$C_{ac} = 25 \cdot 2.7 \text{ мA/B} \cdot \frac{0.0273 - 0.0086}{0.1 \text{ M}\Gamma\text{ц}} = 12.7 \text{ п}\Phi$$

#### 4 Итоги

Все хорошо.




Рис. 7: Зависимость K(R)